

Инструкция по созданию односоставной силиконовой формы из Super Form



Меры предосторожности. **Осторожно!** Раздражает глаза и кожу. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Рекомендуется производить работу в резиновых перчатках. В случае попадания состава в глаза — промыть водой в течение 10 минут и обратиться за медицинской помощью.



1 Шаг. Помещаем и фиксируем мастер модель (изделие, с которого будем снимать форму) в опалубку так, чтобы расстояние от стенок опалубки до мастер-модели составляло не менее 5 мм. и не более 1,5 см.



3 Шаг. Смешайте два компонента по массе в пропорциях 100 А и 2 Б. Время перемешивания от 2 до 5 минут. *(Если в комплекте идет красный катализатор, цвет смеси должен быть розовый).*



2 Шаг. Перед заливкой мастер модель рекомендуется обработать разделительным составом. На фото используется аэрозольный восковый разделитель ВС-М.



4 Шаг. Заливка материала. Заливка производится небольшой струей в одну точку, мастер модель должна полностью скрыться под слоем силикона.



5 Шаг. Ждем застывания от 8 ч. до 12 ч. (в зависимости от температурного режима). Рекомендуемая температура в помещении +20°C до 24°C. Извлекаем изделие из формы.

polymax10.ru

Тел.: 8-800-505-62-34.

Наведи камеру



и забери подарок!